



КЛЮЧЕВЫХ ОШИБОК

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
ДУШЕВОЙ

1 НЕСТАНДАРТНЫЕ УГЛЫ

Размещение душевых ограждений, перегородок и душевых уголков осуществляется под углом 90 к стенам. Если душевая трапециевидная (пятиугольная), то 2 угла у двери должны быть по 135 градусов. Избегайте нестандартных углов, это очень важный момент для успешного результата.

2 ОТСУТСТВИЕ ТОЧНОЙ ПЛАНИРОВКИ

Обязательно детально спланируйте пространство вашей ванной комнаты. Спланируйте, как будут открываться двери душевой. Часто уже на поздней стадии возникают вопросы: «Какую же дверь (двери) в душевой нам можно сделать?»

3 ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К УБОРКЕ СТЕКЛА

Не нужно делать душевые стекла слишком близко к шкафчикам, тумбе и к другим предметам без возможности доступа к уборке. Между стеклом и прилегающим объектом может скапливаться грязь, которую будет проблематично убрать.

4 НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ЗАМЕР

Замерять на "глаз" или на стадии черновой отделки нельзя. Конструкция может не встать на место: будет либо мала, либо велика. Её просто не удастся установить. Замер нужно выполнять после готовности поддона и уложенной плитки.

5 ЭКОНОМИЯ НА ФУРНИТУРЕ

Не стоит экономить на фурнитуре. Избегайте цинковые (порошковые) сплавы, которые могут лопнуть. Выбирайте фурнитуру из нержавеющей стали (AISI 304) или латуни. Обращайте внимание на гарантию. Выбирайте фурнитуру с гарантией от 5 лет и выше.

6 ПОГОНЯ ЗА НИЗКОЙ ЦЕНОЙ

Выбор дешевой душевой кабины часто приводит к разочарованию. Производители эконом-сегмента используют тонкое стекло (4-6 мм) и некачественную фурнитуру из хрупких сплавов. Когда такая душевая выходит из строя, найти на замену нестандартные комплектующие практически невозможно.

7 САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ

Не стесняйтесь звонить проконсультироваться по всем интересующим вопросам даже на стадии планировки душевой. Лучше предварительно избежать всех негативных последствий, которые по нашему опыту случаются довольно часто. Часто уже поздно обращаются с вопросом: «Что-нибудь с этим можно сделать?»